

The frame can hold up to 100 children's drawings in A4 format - standard paper.

Instruction:

Step 1:

The frame opens from the front, easy access with a front-opening magnetic closure. Remove the foil from the acrylic panel.

Step 2:

When the frame is open the drawings can be inserted, easy for bath children and adults to choose which drawing to focus on. Insert backboard to hold the drawing in place.

Step 3:

The frame has 2 rear hangers, so that the frame can easily be hung either horizontally or vertically on the wall.

Warning!

THIS FRAME IS NOT A TOY. Children under 3 years need constant supervision at all times

De lijst biedt plaats aan maximaal 100 kindertekeningen op A4-formaat (standaardpapier).

Instructies:

Step 1:

De lijst opent aan de voorkant en is gemakkelijk toegankelijk dankzij de magnetische sluiting aan de voorkant. Verwijder de folie van het acrylpaneel.

Step 2:

Wanneer de lijst open is, kunnen de tekeningen erin worden geplaatst. Zo kunnen kinderen en volwassenen gemakkelijk kiezen op welke tekening ze zich willen richten. Plaats een achterwand om de tekening op zijn plaats te houden.

Step 3:

De lijst heeft twee ophanglussen aan de achterkant, zodat de lijst eenvoudig horizontaal of verticaal aan de muur kan worden gehangen.

Let op!

DEZE LIJST IS GEEN SPEELGOED. Kinderen jonger dan 3 jaar moeten te allen tijde constant in de gaten worden gehouden.

Der Rahmen bietet Platz für bis zu 100 Kinderzeichnungen im A4-Format.

Anleitung:

Schritt 1:

Der Rahmen lässt sich von vorne öffnen und ist dank des Magnetverschlusses leicht zugänglich. Entfernen Sie die Folie von der Acrylplatte.

Schritt 2:

Im geöffneten Zustand können die Zeichnungen eingelegt werden. Badekinder und Erwachsene können so ganz einfach auswählen, welche Zeichnung sie betrachten möchten. Die Rückwand dient zur Fixierung der Zeichnung.

Schritt 3:

Der Rahmen verfügt über zwei Aufhänger an der Rückseite, sodass er problemlos horizontal oder vertikal an die Wand gehängt werden kann.

Achtung!

Dieser Rahmen ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren müssen ständig beaufsichtigt werden.

El marco tiene capacidad para hasta 100 dibujos infantiles en formato A4 (papel estándar).

Instrucciones:

Paso 1:

El marco se abre por la parte frontal y facilita el acceso gracias a su cierre magnético frontal. Retire la lámina del panel acrílico.

Paso 2:

Cuando el marco está abierto, se pueden insertar los dibujos para que tanto niños como adultos puedan elegir fácilmente en qué dibujo centrarse. Coloque un tablero para fijar el dibujo.

Paso 3:

Le cadre est doté de deux crochets arrière, permettant de l'accrocher facilement au mur, horizontalement ou verticalement.

Attention !

CE CADRE N'EST PAS UN JOUET. Les enfants de moins de 3 ans doivent être surveillés en permanence.

La cornice può contenere fino a 100 disegni per bambini in formato A4 - carta standard.

Istruzioni:

Fase 1:

La cornice si apre frontalmente, con una chiusura magnetica frontale per un facile accesso. Rimuovere la pellicola protettiva dal pannello in acrilico.

Fase 2:

Quando la cornice è aperta, è possibile inserire i disegni, consentendo a bambini e adulti di scegliere facilmente su quale concentrarsi. Inserire il pannello posteriore per tenere fermo il disegno.

Fase 3:

La cornice è dotata di 2 ganci posteriori, in modo da poter essere facilmente appesa alla parete sia orizzontalmente che verticalmente.

Attenzione!

QUESTA CORNICE NON È UN GIOCATTOLO. I bambini di età inferiore a 3 anni necessitano di una supervisione costante.

A moldura pode acomodar até 100 desenhos infantis em formato A4 - papel normal.

Instruções:

Passo 1:

A moldura abre pela frente, com fácil acesso graças ao fecho magnético frontal. Retire a película do painel acrílico.

Passo 2:

Quando a moldura estiver aberta, os desenhos podem ser inseridos, facilitando às crianças e aos adultos a escolha de qual o desenho a focar. Insira a placa de fundo para manter o desenho no lugar.

Passo 3:

A moldura possui 2 ganchos traseiros, para que possa ser facilmente pendurada na parede, tanto na horizontal como na vertical.

Atenção!

ESTE QUADRO NÃO É UM BRINQUEDO. As crianças com menos de 3 anos precisam de supervisão constante o tempo todo.

Rám pojme až 100 dětských kreseb ve formátu A4 - standardní papír.

Návod:

Krok 1:

Rám se otevírá zepředu, snadný přístup díky magnetickému uzávěru s otevíráním zepředu. Odstraňte fólii z akrylového panelu.

Krok 2:

Když je rám otevřený, lze vložit kresby, takže si děti i dospělí snadno vyberou, na kterou kresbu se zaměří. Vložte zadní desku, aby kresba zůstala na místě.

Krok 3:

Rám má 2 zadní závěsy, takže jej lze snadno zavěsit vodorovně i svisle na zeď.

Varování!

TENTO RÁM NENÍ HRAČKA. Děti do 3 let potřebují neustálý dohled.

Rám pojme až 100 detských kresieb vo formáte A4 - štandardný papier.

Pokyny:

Krok 1:

Rám sa otvára spredu, jednoduchý prístup vďaka magnetickému uzáveru s predným otváraním. Odstráňte fóliu z akrylového panelu.

Krok 2:

Keď je rám otvorený, je možné vložiť kresby, čo umožňuje deťom aj dospelým ľahko vybrať si, na ktorú kresbu sa zamerať. Vložte zadnú dosku, aby kresba zostala na mieste.

Krok 3:

Rám má 2 zadné závesy, takže sa dá rám ľahko zavesiť horizontálne alebo vertikálne na stenu.

Upozornenie!

TENTO RÁM NIE JE HRAČKA. Deti do 3 rokov potrebujú neustály dohľad.

-----

Το πλαίσιο μπορεί να χωρέσει έως και 100 παιδικά σχέδια σε μορφή A4 - τυπικό χαρτί.

Οδηγίες:

Βήμα 1:

Το πλαίσιο ανοίγει από μπροστά, εύκολη πρόσβαση με μαγνητικό κλείσιμο που ανοίγει από μπροστά. Αφαιρέστε το αλουμινόχαρτο από το ακρυλικό πάνελ.

Βήμα 2:

Όταν το πλαίσιο είναι ανοιχτό, μπορούν να εισαχθούν τα σχέδια, ώστε να είναι εύκολο για τα παιδιά του μπάνιου και τους ενήλικες να επιλέξουν σε ποιο σχέδιο θα εστιάσουν. Τοποθετήστε το πίσω μέρος για να κρατήσετε το σχέδιο στη θέση του.

Βήμα 3:

Το πλαίσιο διαθέτει 2 πίσω κρεμάστρες, έτσι ώστε το πλαίσιο να μπορεί εύκολα να κρεμαστεί είτε οριζόντια είτε κάθετα στον τοίχο.

Προειδοποίηση!

ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ. Τα παιδιά κάτω των 3 ετών χρειάζονται συνεχή επίβλεψη ανά πάσα στιγμή.

-----

Ramen rymmer upp till 100 barnteckningar i A4-format - standardpapper.

Instruktioner:

Steg 1:

Ramen öppnas framifrån, enkel åtkomst med en magnetisk stängning som öppnas framifrån. Ta bort folien från akrylpanelen.

Steg 2:

När ramen är öppen kan teckningarna sättas in, enkelt för barn och vuxna att välja vilken teckning de ska fokusera på. Sätt i bakplattan för att hålla teckningen på plats.

Steg 3:

Ramen har 2 bakre hängare, så att ramen enkelt kan hängas antingen horisontellt eller vertikalt på väggen.

Varning!

DENNA RAM ÄR INTE EN LEKSAK. Barn under 3 år behöver ständig tillsyn hela tiden.

-----

Rammen kan indeholde op til 100 børnetegninger i A4-format - standardpapir.

Instruktioner:

Trin 1:

Rammen åbnes forfra, nem adgang med en magnetisk lukning, der åbner foran. Fjern folien fra akrylpanelet.

Trin 2:

Når rammen er åben, kan tegningerne indsættes, hvilket er nemt for både børn og voksne at vælge, hvilken tegning de vil fokusere på. Indsæt bagpladen for at holde tegningen på plads.

Trin 3:

Rammen har 2 bagophæng, så rammen nemt kan hænges enten vandret eller lodret på væggen.

Advarsel!

DENNE RAMME ER IKKE LEGETØJ. Børn under 3 år har brug for konstant opsyn.

-----

Kehykseen mahtuu jopa 100 lasten piirrosta A4-koossa - normaali paperi.

Ohjeet:

Vaihe 1:

Kehys avautuu edestä, helppo pääsy edestä avautuvan magneettisulkimen ansiosta. Poista folio akryylilevystä.

Vaihe 2:

Kun kehys on avattu, piirustukset voidaan asettaa kehykseen, jolloin kylpevien lasten ja aikuisten on helppo valita, mihin piirustukseen keskittyä. Aseta taustalevy pitämään piirustuksen paikallaan.

Vaihe 3:

Kehyksessä on kaksi takaripustinta, joten kehys voidaan helposti ripustaa joko vaakasuoraan tai pystysuoraan seinälle.

Varoitus!

TÄMÄ KEHYS EI OLE LELU. Alle 3-vuotiaat lapset tarvitsevat jatkuvaa valvontaa.

-----

Ramka pomieści do 100 rysunków dzieci w formacie A4 – standardowy papier.

Instrukcja:

Krok 1:

Ramka otwiera się od przodu, co zapewnia łatwy dostęp dzięki magnetycznemu zamknięciu z przodu. Usuń folię z panelu akrylowego.

Krok 2:

Po otwarciu ramki można włożyć rysunki, dzięki czemu dzieci i dorośli mogą łatwo wybrać, na którym rysunku się skupić. Włóż tylną ściankę, aby przytrzymać rysunek na miejscu.

Krok 3:

Ramka posiada 2 tylne wieszaki, dzięki czemu można ją łatwo zawiesić na ścianie poziomo lub pionowo.

Uwaga!

TA RAMKA NIE JEST ZABAWKĄ. Dzieci poniżej 3 lat wymagają stałego nadzoru.

-----

A keret akár 100 gyermekrajzot is képes befogadni A4-es formátumban - szabványpapíron.

Utasítás:

1. lépés:

A keret előlről nyílik, könnyen hozzáférhető az előlről nyíló mágneses zárnak köszönhetően. Távolítsa el a fóliát az akril panelről.

2. lépés:

Amikor a keret ki van nyitva, a rajzok behelyezhetők, így a fürdető gyerekek és felnőttek könnyen kiválaszthatják, melyik rajzra szeretnének fókuszálni. Helyezzen be egy palánkot a rajz rögzítéséhez.

3. lépés:

A keret 2 hátsó akasztóval rendelkezik, így a keret könnyen felakasztható vízszintesen vagy függőlegesen a falra.

Figyelmeztetés!

EZ A KERET NEM JÁTÉK. A 3 év alatti gyermekeknek állandó felügyeletre van szükségük.

-----

Okvir može držati do 100 dječjih crteža A4 formata - standardni papir.

Upute:

Korak 1:

Okvir se otvara sprijeda, jednostavan pristup magnetskim zatvaračem s prednje strane. Uklonite foliju s akrilne ploče.

Korak 2:

Kada je okvir otvoren, crteži se mogu umetnuti, što djeci i odraslima omogućuje jednostavan odabir crteža na koji će se usredotočiti. Umetnite stražnju ploču kako biste crtež držali na mjestu.

Korak 3:

Okvir ima 2 stražnje vješalice, tako da se okvir može lako objesiti vodoravno ili okomito na zid.

Upozorenje!

OVAJ OKVIR NIJE IGRAČKA. Djeca mlađa od 3 godine trebaju stalni nadzor u svakom trenutku.

-----