



MANUAL

RECHARGEABLE SOUNDMACHINE



EN	Scan QR-code
NL	Scan QR-code
FR	Scanner le code QR
DE	QR-Code scannen
SE	Skanna QR-kod
NO	Skann QR-kode
FI	Skannaa QR-koodi
DK	Scan QR-kode
PL	Zeskanuj kod QR
ES	Escanear el código QR
CZ	Naskenujte QR kód
SK	Naskenujte QR kód
HR	Skenirajte QR kod
SI	Skenirajte kodo QR
GR	Σάρωστε κωδικό QR
HU	QR-kód beolvasása
UA	Сканиуйте QR-код
IT	Scansiona il codice QR
繁体	掃描二維碼
簡體	掃描二維碼
PT	Escanear o código QR
EE	Skaneeri QR-koodi
LV	Skenēt QR kodu
RO	Scanati codul QR
BU	Сканируйте QR-код
RU	Отсканируйте QR-код

EN ⚠ WARNING! SAFETY GUIDELINES

- Important! Keep for future reference.
- This Dooky product is fully compliant with the EU legislation.
- Please keep the packaging away from small children.
- This product is not a toy.
- Warning: This product should only be used under parental supervision
- The rechargeable battery cannot be replaced.
- Never allow your child to play with the power cord.
- (Power) Operated by a rechargeable battery and charged with USB cable.
- Rechargeable battery can only be charged under adult supervision.
- The connecting lead is low voltage only, but for reliability reasons it should be treated with care.
- For use only with the USB-cable that came with the Dooky-product.
- The USB cable is not a toy.
- Warning. Long cable Strangulation hazard.
- This product is intended for indoor use and is not water resistant. Please keep dry.
- For cleaning do not immerse in water, but wipe with a damp cloth.
- Do not try to disassemble the product if it stops working. Please contact customer service

NL ⚠ BELANGRIJK! VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Belangrijk! Bewaar de gebruiksaanwijzing.
- Deze Dooky product voldoet aan de EU wet- en regelgeving.
- Houd de verpakking uit de buurt van kleine kinderen.
- Dit product is geen speelgoed.
- Waarschuwing: Dit product mag alleen onder ouderlijk toezicht gebruikt worden.
- De oplaadbare batterij kan niet vervangen worden.
- Sta nooit toe dat uw kind met het netsnoer speelt.
- Werkt op een oplaadbare batterij en opladen met een USB-kabel.
- De oplaadbare batterij mag alleen worden opgeladen onder toezicht van een volwassene.
- Het elektriciteits snoer heeft een laag voltage, echter moet hier voorzichtig mee om worden gegaan.
- Gebruik alleen de bijgeleverde USB-kabel voor het apparaat.
- De USB-kabel is geen speelgoed.
- Waarschuwing: lange kabel, verstikkings- en verstengelings gevaar.
- Dit product is bedoeld voor gebruik binnenshuis en is niet waterbestendig. Houdt het product droog.
- Voor reinigen niet in water onderdompelen, maar met een vochtige doek reinigen.
- Probeer het product niet uit elkaar te halen als het niet meer functioneert. Contact de klantenservice.

FR ⚠ IMPORTANT! LES RÈGLES DE SÉCURITÉ

- Important! Conservez ce manuel pour consultation future.
- Ce produit de Dooky est tout à fait conforme aux textes législatifs suivants de l'UE, CA, AU, NZ et USA.
- Maintenir l'emballage hors de portée des enfants.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Attention: Cet article doit être utilisé sous la supervision d'un adulte.
- La batterie rechargeable ne peut pas être remplacée.
- Ne laissez jamais votre enfant jouer avec le cordon d'alimentation.
- Fonctionné par une batterie rechargeable et chargé avec un câble USB.
- La batterie rechargeable ne peut être chargée que sous la supervision d'un adulte.
- Le câble de connexion a une faible tension mais pour des raisons de sécurité il doit être manipulé avec précaution.
- À utiliser uniquement avec le câble USB fourni avec le produit Dooky.
- Le câble USB n'est pas un jouet.
- Risque d'étranglement avec le long câble.
- Gardez le produit et l'adaptateur à l'abri de l'humidité et de la moisissure. Les deux sont destinés exclusivement à un usage en intérieur. N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide."
- N'immergez jamais dans l'eau, pour le nettoyage, mais essuyez avec un chiffon humide.
- N'essayez pas de démonter ce produit si elle cesse de fonctionner. Veuillez contacter notre service clients.

DE ⚠ WICHTIG! SICHERHEITSMITTEILUNG

- Wichtig! Bewahren Sie diese Hinweise für künftige Fragen gut auf!
- Dieses Dooky Produkt ist konform mit der Gesetzgebung der EU, US, CA, NZ, AUS."
- Bitte bewahren Sie die Verpackung außerhalb der Reichweite von Kinder auf.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug.
- Achtung: Dieses Produkt sollte nur zusammen mit Erwachsenen benutzt werden.
- Die aufladbare Batterie kann nicht ersetzt werden.
- Lassen Sie Ihr Kind niemals mit dem Netzkabel spielen.
- Wird mit einer wiederaufladbaren Batterie betrieben und mit einem USB-Kabel aufgeladen.
- Wiederaufladbarer Batterie darf nur unter Aufsicht von Erwachsenen aufgeladen werden.
- Das Anschlusskabel ist ein Schwachstromkabel, sollte aber aus sicherheitstechnischen Gründen mit Vorsicht behandelt werden.
- Nur zur Verwendung mit dem USB-Kabel, das mit dem Dooky-Produkt geliefert wurde.
- Das USB-Kabel ist kein Spielzeug.
- Langes Kabel Strangulierungs-Gefahr.
- Dieses Produkt ist nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet und nicht wasserfest. Bitte vor Feuchtigkeit schützen.
- Nicht in Wasser tauchen. Verwenden Sie zur Reinigung ein feuchtes Tuch.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt zu zerlegen, falls es nicht mehr funktioniert. Bitte kontaktieren Sie unseren Kundenservice.

SE ⚠ VIKTIG! TEKNISK INFORMASJON

- Viktigt! Spara for framtida bruk.
- Denna Dooky produkt uppfyller samtliga bestämmelser i EU, CA, AU, NZ, RU, CN & USA lagstiftning.
- Håll förpackningen utom räckhåll för barn.
- Denna produkt är ingen leksak.
- Varning: Denna produkt får endast användas under föräldrarnas tillsyn.
- Det uppladdningsbara batteriet kan inte bytas ut.
- Tillåt aldrig ditt barn att leka med kopplingsladdan.
- Drivs av ett uppladdningsbart batteri och laddas med USB-kabel.
- Uppladdningsbart batteri får endast laddas under en vuxens övervakning.
- Kontaktdladden har enbart låg spänning men av säkerhetsskäl ska den hanteras med försiktighet.
- För endast användas med USB-kabel som medföljer Dooky produkt.
- USB-kabeln är inte en leksak.
- Varning. Lång kabel. Strypningsrisk.
- Denna produkt är inte vattentät. Vänligen se till att den förblir torr.
- Placera inte i vatten under rengöring, torka istället med fuktig trasa.
- Försök inte att plocka isär lampan om den slutar fungera. Vänligen kontakta vår kundtjänst.

NO ⚠ VIKTIG! TEKNISKE OPPLYSNINGER

- Viktigt! oppbevar for fremtidige referanser.
- Denne Dooky nattlys er fullt kompatibel med følgende EU, CA, AU, NZ & USA-lovgivninger.
- Oppbevar emballasjen utlignegjelig for barn.
- Dette produktet er ikke noe leke.
- Advarsel: Dette produktet bør bare brukes ved oppsyn av foreldre.
- Det oppladbare batteriet kan ikke byttes ut.
- Aldri la barnet ditt leke med ledningene.
- Strøm: Drives av et oppladbart batteri og lades med USB-kabel.
- Oppladbart batteri kan kun lades under tilsyn av en voksen.
- Tilkoblingsledningen har bare lav spenning, men for pålitelige grunner bør behandles med forsiktighet.
- Kun brukes med USB-kabelen som kom med Dooky-produktet.
- USB-kabelen er ikke et leketøy.
- Advarsel. Lang kabel, kvelningsfare.
- Dette produktet er ikke vanntett. Vennligst sørg for at den holdes tørr.
- Ikke legg nattlyset i vann ved rengjøring - tørk av det med en fuktig klut i stedet.
- Ikke forsøk å demontere lyset hvis det slutter å fungere.
- Vennligst kontakt vår kundeservice.

FI ⚠ TÄRKEÄ! TEKINEN INFORMAATIO

- Tärkeää! Pidä myöhempää käyttöä varten.
- Tämä Dooky tuote on noudattaa seuraavaa EU, CA, AU, NZ & USA-lainsäädäntöä.
- Pidä pakkaus lasten ulottumattomissa.
- Tämä tuote ei ole lelu.
- Varoitut: Tuotetta tulee käyttää ainoastaan vanhempien valvonnalla alla.
- Uudelleenladattavaa akkua ei voi vaihtaa.
- Älä koskaan anna lapsesi leikkiä virtajohtojon kanssa.
- Virta: toimii ladattavalla akulla ja ladataan USB-kaapilla.
- Ladattava akku voidaan ladata vain aikuisen valvonnassa.
- Virtajohto sisältää vain pienen jännitteen, mutta toimivuussystä sitä on käsiteltävä huolellisesti.
- Käytä vain Dooky-tuotteen mukana tulevaa USB-kaapilla.
- USB-kaapeli ei ole lelu.
- Varoitut. Pitkä kaapeli voi aiheuttaa kuristusvaaran.
- Tämä tuote ei ole vedenkestävä. Pidä kuivana.
- Älä upota veteen siivotessa, vaan pyyhi kostealla pyyhkeellä.
- Älä yritä purkaa valoa jos se lakkaa toimimasta. Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.

DK ⚠ VIGTIG! TEKNISKE OPPLYSNINGER

- Vigtigt! Gem for fremtidig reference.
- Denne Dooky produktet opfylder følgende EU, CA, AU, NZ & USA lovgivning.
- Opbevar emballagen uden for små børns rækkevidde.
- Dette produkt er ikke legetøj.
- Advarsel: Dette produkt bør kun anvendes under forældrenes opsyn.
- Det genopladelige batteri kan ikke udskiftes.
- Små børn, og børn må ikke lege hverken ledningen.
- Strøm: Betjenes af et genopladeligt batteri og oplades med USB-kabel.
- Genopladeligt batteri må kun oplades under en voksens opsyn.
- Ledningen har kun lav spænding, men for en sikkerheds skyld, bør det behandles med forsigtighed.
- Kun til anvendelse med det USB-kabel, som fulgte med Dooky-produktet.
- USB-kablet er ikke legetøj.
- Advarsel: Stranguleringsfare med det lange kabel.
- Dette produkt er ikke vandtæt. Venligst sørg at det holdes tørt.
- Læg ikke natlyset i vand ved rengøring - tør af med en fugtig klud i stedet.
- Forsøg ikke at demontere lyset, hvis det ikke længere fungerer. Kontakt venligst vores kundeservice.

PL ⚠ OSTRZEŻENIE! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Ważne! Zachowaj instrukcję na przyszłość.
- Ten produkt Dooky jest w pełni zgodny z przepisami UE, CA, AU, NZ, CN, RU i USA.
- Opakowanie należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Produkt nie jest zabawką
- Ostrzeżenie: Ten produkt powinien być używany tylko pod nadzorem rodziców.
- Akumulator nie może być zastąpiony innym.
- Nigdy nie pozwólć dziecku bawić się, przewodem przylaczeniowy.
- Oc: Obslugiwany przez akumulator i ładowany za pomocą kabla USB.
- Akumulator może być ładowany tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przewód przylaczeniowy ma niskie napięcie, ale ze względu na niezawodność należy go traktować ostrożnie.
- Do użytku tylko z kablem USB dostarczonym z produktem Dooky.
- Kabel USB nie jest zabawką.
- Ostrzeżenie. Długi drut. Ryzyko zadławienia.
- Produkt jest przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń, nie jest wodoodporny.
- Czyścić należy tylko za pomocą wilgotnej ściereczki, nie zamaczając.
- Nie należy rozmontowywać produkt, w przypadku awarii należy skontaktować się z serwisem.

ES ⚠ WARNING! INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Importante! Conservar para futuras referencias.
- Este producto cumple con la siguiente legislación de la UE, CA, AU, NZ y USA.
- Mantén el embalaje fuera del alcance de los niños.
- Este producto no es un juguete.
- Advertencia: Este producto solamente debería utilizarse bajo supervisión de los padres
- La batería recargable no se puede reemplazar.
- Nunca permita que su hijo juegue con el cable de conexión.
- Alimentación: Funciona con una batería recargable y se carga con un cable USB.
- La batería recargable solo puede cargarse bajo la supervisión de un adulto.
- El cable de conexión es de bajo voltaje, sino por razones de fiabilidad que debe tratarse con cuidado.
- Utilizar solo con el cable USB que viene con el producto Dooky.
- El cable USB no es un juguete.
- Advertencia: Peligro de estrangulamiento por cable largo.
- Esta producto no es resistente al agua. Manténla seca.
- No la sumerja al agua, límpie con un paño húmedo.
- No intente desmontar la lámpara si deja de funcionar. Contáctenos nuestro servicio al cliente.

CZ VAROVÁNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

- KVAROVÁNÍ! Uchovejte si tyto instrukce pro budoucí použití.
- Tento výrobek splňuje všechny potřebné normy a regulace EU, CA, AU, NZ & USA.
- Uchovávejte obal od malých dětí
- Tento produkt není hračka.
- Varování: Tento výrobek by měl být používán pouze pod dozorem dospělé osoby.
- Dobjíjecí baterie nelze nahradit.
- Nikdy nedovolte svému dítěti, aby si hrálo s napájecím kabelem
- Provozováno z dobíjecí baterie a nabíjeno kabelem USB.
- Nabíjecí baterii lze nabíjet pouze pod dohledem dospělé osoby
- Připojovací kabel je pouze pro nízké napětí, ale z důvodů spolehlivosti by se s ním mělo zacházet opatrně.
- K použití pouze s kabelem USB dodaným s výrobkem Dooky.
- USB kabel není hračka.
- Dlouhý kabel, nebezpečí úškrcení.
- Mην επιτρέψετε στον παιδί να αγγίξει το καλώδιο ρεύματος.
- Μην επιτρέψετε ποτέ στο παιδί σας να παίξει με το καλώδιο ρεύματος.
- Εξοσίαι: Αιτούμενη η επαναφορτζμένη μπαταρία και φορτίζεται με καλώδιο USB.
- Η επαναφορτζμένη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Ο αγνώστου συνδέσεως είναι χαμηλής τάσης, αλλά για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.
- Για χρήση μόνο με το καλώδιο USB που συνοδεύει το προϊόν Dooky.
- Το καλώδιο USB δεν είναι παιχνίδι.
- Μακρύ καλώδιο με Κίνδυνο Στραγγαλισμού.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρήστε το στεγνό
- μην τον καθαρίζετε με νερό αλλά με ένα υγρό πανάκι
- μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το φυτό αν απαιτηθεί να λειτουργεί αλλά επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

GR ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κρατήστε όλες τις πληροφορίες για μελλοντική χρήση.
- Αυτό το προϊόν Dooky συμμορφώνεται πλήρως με τη νομοθεσία της ΕΕ, της CA, της Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας και των ΗΠΑ.
- φυλάξτε την συσκευασία μακριά από τα παιδιά
- Το προϊόν δεν είναι παιχνίδι.
- Προσοχή: Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο υπό γονική επίβλεψη.
- η επαναφορτζμένη μπαταρία δεν αντικαθίσταται
- Μην επιτρέψετε ποτέ στο παιδί σας να παίξει με το καλώδιο ρεύματος.
- Εξοσίαι: Αιτούμενη η επαναφορτζμένη μπαταρία και φορτίζεται με καλώδιο USB.
- Η επαναφορτζμένη μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενήλικα.
- Ο αγνώστου συνδέσεως είναι χαμηλής τάσης, αλλά για λόγους ασφάλειας θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με προσοχή.
- Για χρήση μόνο με το καλώδιο USB που συνοδεύει το προϊόν Dooky.
- Το καλώδιο USB δεν είναι παιχνίδι.
- Μακρύ καλώδιο με Κίνδυνο Στραγγαλισμού.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο. Παρακαλούμε διατηρήστε το στεγνό
- μην τον καθαρίζετε με νερό αλλά με ένα υγρό πανάκι
- μην προσπαθήσετε να επιδιορθώσετε το φυτό αν απαιτηθεί να λειτουργεί αλλά επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών

IT AVVERTENZE - INFORMAZIONI TECNICHE

- Importante! Conservare per ulteriori consultazioni.
- Questo prodotto Dooky è pienamente conforme alle seguenti legislazioni: UE, CA, AU, NZ e USA.
- Mantenere l'imballaggio fuori dalla portata dei bambini.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- Avvertenza: Prodotto da utilizzarsi esclusivamente sotto la supervisione genitoriale.
- La batteria ricaricabile non può essere sostituita.
- Mai permettere al tuo bambino di giocare con il cavo di alimentazione.
- Alimentazione: Funziona con una batteria ricaricabile e si ricarica tramite cavo USB.
- La batteria ricaricabile può essere caricata solo sotto la supervisione di un adulto.
- Trattare con cura i connettori di alimentazione per mantenere l'affidabilità del prodotto nel tempo.
- Da utilizzare solo con il cavo USB fornito con il prodotto Dooky.
- Il cavo USB non è un giocattolo.
- Pericolo di strangolamento con il cavo lungo
- Questo prodotto è destinato al solo utilizzo interno e non è resistente all'acqua. Mantienilo asciutto.
- Per pulirlo non immergerlo in acqua, ma puliscilo con un panno umido.
- Non provare a smontare il prodotto se smette di funzionare, ma contatta il centro assistenza attraverso il tuo negoziante di fiducia.

Dooky® is a registered trademark of Xplorys ©2026 Xplorys Holding BV

Dopplerstraat 12 - 1704 SR Heerhugowaard, The Netherlands

www.dooky.com
info@dooky.com

SK POZOR! BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY

- POZOR! Uchovejte si vyššie uvedené informácie pre budúce použitie.
- Tento výrobok spĺňa všetky potrebné normy a regulácie EU, CA, AU, NZ & USA.
- Uchovávaťe obal od malých detí.
- Tento produkt nie je hračka.
- Varovanie: Tento produkt by mal byť používaný len pod dohľadom dospelého osoby.
- Dobjíjacie batérie nemožno nahradiť.
- Nedovoľte aby si dieťa hralo s pripájacím káblom.
- Prevádzkované z dobíjacie batérie a nabíjať káblom USB.
- Nabíjateľnú batériu je možné nabíjať iba pod dohľadom dospelého osoby.
- Pripojovací kábel je iba pre nízke napätie, ale z dôvodov spoľahlivosti by sa s ním malo zaobchádzať opatrne.
- Použitie len s káblom USB dodaným s výrobkom Dooky.
- USB kábel nie je hračka.
- Dlhý kábel, nebezpečenstvo úškrtienia.
- Tento produkt nie je odolný voči vode, uchovávajte ho v suchu.
- Neporúčajte do vody. Pred čistením odpojte napájací kábel. Umyvajte vlhku handričkou.
- Nepokúšajte sa rozoberať produkt ak prestane fungovať.
- Obráťte sa prosím na náš zákaznicky servis.

UA ВАЖЛИВО! ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

- Важливо! Зберігати для довідок в майбутньому.
- Даний продукт відповідає вимогам безпеки EU, CA, AU, NZ & USA.
- Зберігайте упаковку у недоступному для дітей місці.
- Цей продукт не іграшка.
- попередження: Цей продукт слід використовувати лише під наглядом батьків.
- Акумулятор не може бути замінений.
- Ніколи не дозволяйте вашій дитині гратися зі шнуром живлення
- Живлення: працює від акумулятора та заряджається за допомогою USB-кабелю.
- Перезаряджуваний акумулятор можна заряджати лише під наглядом дорослого.
- З'єднувальний провід - це низька напруга, але з міркувань надійності її потрібно обережно поводитися.
- Для використання лише з USB-кабелем, що входить до комплекту Dooky.
- USB-кабель не є іграшкою.
- Довгий кабель, небезпека удуснення.
- Цей продукт Не є водонепроникним. Будьласка тримайте його сухим.
- Для очищення Не занурювати у воду, а протріть вологою ганчіркою.
- Не намагайтеся розібрати виріб, якщо він перестав працювати. Будь ласка, зверніться до служби підтримки клієнтів.

RO IMPORTANT! INFORMAȚII DE SIGURANȚĂ

- IMPORTANT! Pastrati aceste informatii, pentru consultare ulterioara.
- Acest produs Dooky, este conform cu normele legislatiei EU, CA, AU, NZ, USA SI CA
- Nu lasati ambalajele la indemana copiilor mici.
- Acest produs nu este o jucarie.
- Avertisment: Acest produs trebuie folosit numai sub atenta supraveghere a parintilor.
- Bateria reincarcabila nu poate fi inlocuita.
- Nu permiteti niciodata copiului dumneavoastra sa se joace cu cablul de alimentare.
- Alimentare: Actiunat de o baterie reincarcabila și încărcat cu cablu USB.
- Actiunată de o baterie reincărcabilă și încărcată prin cablu USB.
- Cablul de conectare este de joasă tensiune, dar din motive de fiabilitate trebuie tratat cu atenție.
- Pentru utilizare numai cu cablu USB livrat împreună cu produsul Dooky.
- Cablul USB nu este o jucărie.
- Avertizare: Pericol de strangulare din cauza cablului lung.
- Acest produs este destinat uzului interior și nu este rezistent la apă. Vă rugăm să-l păstrați uscat.
- Pentru a curata produsul, folosiți o cârpă umedă.
- Nu încercați să dezamblați produsul dacă nu mai funcționează. Vă rugăm să contactați serviciul client.

HR TEHNIČKE/SIGURNOSTNE INFORMACIJE

- VAŽNO! Pohranite za kasniju upotrebu.
- Proizvod zadovoljava i nadmašuje sve EU, CA, AU, NZ & USA standarde i sigurnosne zahtjeve.
- Držite ambalažu dalje od male djece.
- Proizvod nije igračka.
- Upozorenje: Ovaj proizvod smije se koristiti samo uz roditeljski nadzor.
- Punjive baterije ne mogu se zamijeniti.
- Nikad ne dopustite da se vaše dijete igra s spojinim kablom.
- Napajanje: Upravlja se punjivom baterijom i puni USB kablom.
- Punjenje punjive baterije moguće je samo pod nadzorom odrasle osobe.
- Spojni kabel je pod niskim naponom. Zbog preventivnih razloga, potrebno je pažljivo rukovati kablom.
- Za uporabu samo s USB kablom koji ste dobili uz Dooky proizvod.
- USB kabel nije igračka.
- Dug kabel - opasnost od gušenja
- Proizvod namijenjen je za upotrebu u zatvorenom prostoru i nije vodootporan. Pazite da bude na suhom.
- Kad čistite proizvod ne uranjajte ga u vodu, ali obrišite vlažnom krpom.
- Ne pokušavajte rastaviti proizvoda ako prestane raditi. Obratite se uvozniku ili prodavatelju.

PT AVISO! DIRETRIZES DE SEGURANÇA

- AVISO IMPORTANTE! Mantenha para referência futura.
- Este produto Dooky está totalmente em conformidade com a legislação da UE.
- Mantenha a embalagem longe de crianças pequenas.
- Este produto não é um brinquedo.
- Atenção: este produto deve ser utilizado somente sob supervisão dos pais.
- A bateria recarregável não pode ser substituída.
- Nunca permita que seu filho brinque com o cabo de alimentação.
- (Alimentado) por uma bateria recarregável e carregado com cabo USB.
- A bateria recarregável só pode ser carregada sob supervisão de um adulto.
- O cabo de conexão é de baixa voltagem, mas, por razões de segurança, deve ser tratado com cuidado.
- Para uso somente com o cabo USB fornecido com o produto Dooky.
- O cabo USB não é um brinquedo.
- Atenção: perigo de estrangulamento devido ao cabo longo. Este produto é destinado para uso interno e não é resistente à água. Mantenha seco.
- Para a limpeza, não mergulhe em água, mas limpe com um pano úmido.
- Não tente desmontar o produto se ele parar de funcionar. Entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente.

EE OLULINE! OHUTUSTEAVE

- TÄHTIS! Hoia juhend edasiseks kasutamiseks alles.
- Dooky toode vastab EU, CA, AU, NZ, USA & CN regulatsioonidele.
- Hoidke pakend eemal väikestest lastest!
- Toode ei ole mänguasja.
- Hoiauts: Toode võib kasutada üksnes täiskasvanu järelevalve all.
- Laetavatel pileteisid ei saa kasutada.
- Ärge kunagi lasege oma lapsel toitejuhtmega mängida.
- Toide: Toimib taaslaetavalt akult, laetav USB-kaabliga.
- Laetavatel pileteisid võib laadida üksnes täiskasvanu järelevalve all.
- Ühendusjuhē on madalpingega, kuid ohutuse ning tõskinduse tõttu tuleks käsitleda hoolega.
- Ainult Dooky-tootega kaasa tulnud USB-kaabliga kasutamiseks.
- USB-kaabel pole mänguasja.
- Hoiauts! Hoida lastest eemal, kägistamisoht.
- Toode on mõeldud kasutamiseks üksnes sisetingimustes ning ei ole veekindel. Hoida kuivas.
- Puhastada niiske lapiga, mitte asetada vette või veejoa alla.
- Kui toode hakkab töötamast, ärge proovige seda ise parandada. Võtke ühendust edasimüüjaga.

BU ВАЖНО! ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- ВАЖНО! Пазете за бъдеща справка.
- Този продукт Dooky е изцяло съвместим със законодателството на ЕС, Канада, Австралия, Нова Зеландия и САЩ.
- Моля, дръжте опаковката далеч от малки деца.
- Този продукт не е играчка.
- Предупреждение: Този продукт трябва да се използва под родителски надзор.
- Зареждащите се батерии не могат да бъдат заместени.
- Никога не позволявайте на детето си да си играе с захранващия кабел.
- Мощност: Работи със зареждаща се батерия и се зарежда с USB кабел.
- Зареждащата се батерия може да се зарежда само под

SI TEHNIČNE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

- POMEMBNO! Shranite za poznejšo uporabo.
- Izdelek ustreza in presega vse EU, CA, AU, NZ & USA standarde in varnostne zahteve.
- Hranite embalažo izven dosega otrok.
- Izdelek ni igrača
- Opazorilo: Zahteva se nadzor odrasle osebe.
- Polnilne baterije ni mogoče zamenjati.
- Nikoli ne dovolite, da se vaš otrok igra z napajalnim kablom.
- Moč: Upravlja se z akumulatorsko baterijo in napolini s kablom USB.
- Polnilna baterija se lahko polni samo pod nadzorom odrasle osebe.
- Priključni kabel je nízka napetost. Zaradi preventivnih razlogov je potrebno previdno ravnati s kablom.
- Za uporabo samo s kablom USB, ki je priložen izdelku Dooky.
- Kabel USB ni igrača.
- Dolg kabel - nevarnost zadušitve
- Izdelek ni vodootporen. Poskrbite da je na suhem.
- Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo.
- Ne poskušajte razstaviti luči, če preneha delovati. Obrnite se na uvoznika.

HU FONTOS! BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

- Fontos! A későbbiekben szükség lehet rá.
- Ez a Dooky termék teljes mértékben megfelel az alábbi közösségek és államok jogszabályi előírásainak: EU, CA, AU, NZ, CN, RU és USA.
- A csomagolást tartása gyermekektől távol!
- Ez a termék nem játék.
- Figyelmeztetés: A termék csak szülői felügyelet mellett használható!
- A tölthető akkumulátor nem cserélhető.
- Soha ne engedje játszani a gyermekkel a vezetékekkel!
- A lámpa áramforrása: újratölthető akkumulátor, töltés: USB kábellet.
- Az újratölthető akkumulátor csak felnőtt felügyelete mellett lehet feltölteni.
- A kábel alacsonyfeszültségű, de biztonsági okokból elővigyázatosan használandó.
- Csak a Dooky-termékhez járó USB kábellet használja!
- Az USB kábel nem játék.
- Figyelmeztetés: a hosszú kábel miatt fulladásveszély állhat fenn!
- Ez a termék beltéri használatra készült, és nem vízálló. Tartsa szárazon.
- Ne tisztítsa folyó víz alatt. Törölje át egy nedves kendővel.
- Ne szedje szét a készüléket, amennyiben az nem működne. Keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

LV SVARĪG! DROŠĪBAS INFORMĀCIJA

- SVARĪG! Saglabā turpmākai zināšanai.
- Šis Dooky produkts ir pilnībā atbilstošs EU, CA, AU, NZ & USA likumdošanai.
- Lūdzu uzglabā iepakojumu maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Šis produkts nav rotaļlieta.
- Brīdinājums: Šo produktu vajadzētu izmantot tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Uzliedzamo bateriju nav iespējams nomainīt.
- Nekad neaizņemiet savam bērnam spēlētis ar strāvas vaudu.
- Jauda: Darbojas ar uzlādējamu bateriju un lādējas ar USB kabeli.
- Uzlādējamo bateriju var lādēt tikai pieaugušo uzraudzībā.
- Tiek izmantota zemsprieguma strāva, tomēr drošības labad produkts jāizmanto uzmanīgi.
- Lai izmantotu tikai ar USB kabeli, kas iekļauts Dooky produkta komplektā.
- USB kabelis nav rotaļlieta.
- Brīdinājums. Garais vads saistās ar nožņaugšanās risku.
- Šo produktu ir paredzēts lietot tikai iekšējās un tas nav ūdensizturīgs. Lūdzu saglabāiet to sausu.
- Tirot neiemērciet ūdenī, bet noslaukiet ar mitru drānu.
- Ja produkts pāršāt darbības, lūdzu neizjauciet to.
- Lūdzu sazināties ar klientu apkalpošanas servisu...

- надзор на възрастен.
- Съхраняващият проводник е само с много напрежение, но от съображения за надеждност трябва да се третира внимателно.
- Да се използва само с USB кабел, която се предлага със Dooky продукта.
- USB кабелът не е играчка.
- Предупреждение. Дълъг кабел Опасност от задушаване.
- Този продукт е предназначен за употреба удома и не е водоустойчив.
- Моля, поддържайте сух.
- При почистване, не потапяйте във вода, а избършвайте с влажна кърпа.
- Не се опитайте да разглобявате продукта, ако не работи. Моля, свържете се с потребителския отдел



Séparez les éléments avant de trier