


DOOKY**ENG PARTS**

A: Soft Foam fins
 B: Flexible neck
 C: On / Off switch
 D: Clip
 E: Battery compartment
 F: Screw

DE TEILE

A: Weiche Lamellen aus Schaumstoff
 B: Biegsamer Hals
 C: Ein-/Aus-Schalter
 D: Clip
 E: Batteriefach
 F: Schraube

NL ONDERDELEN

A: Ventilatorbladen van zacht schuim
 B: Flexibele nek
 C: Aan/Uit schakelaar
 D: Klip
 E: Batterij vakje
 F: Schroef

FR PIÈCES

A: Pales souples en mousse
 B: Tige flexible
 C: Interrupteur Marche/Arrêt
 D: Pince
 E: Compartiment à pil es
 F: Vis

User manual | Handleiding | Anleitung | Manuel d'instructions | Manuale di istruzioni | Manual de instruções | Brugsanvisning | Användningsmanual | Käyttöohjeet | Návod k použití | Návod na použitie | Instrukcja użytkowania | Εγχειρίδιο χρήσης

WWW.ORIGINALDOOKY.COM/DOWNLOADS

**ENG Clip-on Fan**

WARNING! Always use this product with adult supervision. Never leave children unattended in stroller. This product is not a toy, do not allow children to play with it.

Batteries required:

2 x AA batteries (not included). Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (ni-cad, ni-mh, etc.) batteries.

To replace batteries:

Unscrew battery cover at base of clip (D). Remove old batteries and replace with 2 new AA batteries (not included).

Note: Make sure battery is inserted correctly, as illustrated (+, -). Close battery cover and tightly secure with screw (F).

Warning: Keep battery out of reach of children. Do not let children have access to the batteries within this unit. Swallowing a battery could be fatal. Keep battery cover out of reach of children as it may be a choking hazard. Do not dispose of battery in fire, or expose to extreme heat, it may explode.

NL Aanklip Ventilator

WAARSCHUWING! Gebruik dit product altijd onder toezicht van een volwassene. Laat kinderen nooit alleen in de wandelwagen zonder toezicht. Dit product is geen speelgoed, laat kinderen hier niet mee spelen.

Nodige batterijen:

2x AA batterijen (niet inbegrepen). Geen oude en nieuwe batterijen tegelijk gebruiken. Geen alkaline, standard (koolstof-zink) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, enz.) tezamen gebruiken.

Om batterijen te vervangen:

Schroef de batterij klep aan de

onderaan de clip los (D). Verwijder oude batterijen en vervang met 2 nieuwe AA batterijen (niet inbegrepen).

Opmerking: Zorg ervoor dat de batterijen op de juiste manier geplaatst zijn, zoals vertoond(+,-). Sluit batterijklep en schroef goed vast (F).

Waarschuwing: Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Geef kinderen nooit toegang tot de batterijen in dit apparaat. Doorslikken van een batterij kan levensgevaarlijk zijn. Houd batterijklep buiten het bereik van kinderen. Het kan verstikkingsgevaar opleveren. Batterijen niet in vuur werpen of blootstellen aan extreme hitte. Het kan ontploffen.

DE Aufsteckventilator

WARNUNG! Dieses Produkt stets unter Aufsicht Erwachsener verwenden. Kind er im Buggy nie unbeaufsichtigt lassen. Dieses Produkt ist kein Spielzeug, lassen Sie Kinder damit weder spielen.

Benötigte Batterien:

2x AA-Batterien (nicht enthalten). Nie alte und neue Batterien zusammen verwenden. Nie Alkali-, Standard- (Zink-Kohle)- oder wieder aufladbare (Ni-Cad, Ni-Mh usw.) Batterien zusammen verwenden.

Urn Batterien zu ersetzen:

Batteriedeckel an der Unterseite des Clips (D) aufschrauben. Alte Batterien entnehmen und durch 2 neue AA-Batterien (nicht enthalten) ersetzen.

Hinweis: Auf korrektes Einsetzen der Batterien (+/-) achten. Batteriedeckel schließen und mit der Schraube sichern (F).

Warnung: Batterien auBerhalb der Reichweite von Kindern halten. Kinder von den Batterien in diesem Gerät fernhalten. Das Verschlucken

einer Batterie kann tödlich sein. Batteriedeckel auBerhalb der Reichweite von Kindern halten. Erstkungsgefahr. Batterien nicht in offenem Feuer entsorgen oder extremer Hitze aussetzen. Explosionsgefahr.

FR Ventilateur à pince

MISE EN GARDE! Utilisez toujours ce produit sous la supervision d'un adulte. Ne jamais laisser les enfants sans surveillance dans sa poussette. Ce produit n'est pas un jouet et, ne laissez pas les enfants jouer avec.

Piles requises:

2x piles «AA» (non comprises). Ne mélangez pas des piles usées avec des piles neuves. Ne mélangez pas les piles alcalines, standard (carbone zine) ou rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Pour rempla cer les piles :

Dévissez le couvercle du compartiment à piles à la base de la pince (D). Retirez les piles usées et remplacez-les par 2 piles neuves «AA» (non comprises).

Remarque: Veillez à placer les piles dans le sens illustré (+, -). Fermez le couvercle du compartiment à piles et revissez à fond (F).

Mis e en garde: Gardez les piles hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les piles à la portée des enfants dans eet appareil. L'ingestion d'une pile peut être mortelle. Gidez le couvercle du compartiment à piles hors de la portée des enfants, à cause du risque d'étouffement. Ne jetez pas les piles au feu et ne les exposez pas à une chaleur extrême, à cause du risque d'explosion.



www.originaldooky.com
 Bijlestaal 17-19
 1721 PT Broek op Langedijk
 The Netherlands



© 2021 Xplorys Holding BV. Dooky® is a registered trademark of Xplorys

Designed in Holland - Made in PRC |
 Diseñado en Holanda - Fabricado en PRC |
 Desenhado na Holanda - Produzido na PRC |
 Disegnato in Olanda - Prodotto in PRC

Follow us on



dookyofficial dooky

DOOKY®**IT PARTI**

A: Pale in morbida schiuma
B: Collo flessibile
C: Interruttore
D: Clip
E: Comparto batteria
F: Vite

SV TEILE

A: Mjuka skumfenor
B: Flexibel hals
C: På / Av knapp
D: Klämma
E: Batterifack
F: Skruva

ES PARTES

A: Aspas de goma espuma
B: Cuello flexible
C: Interruptor
D: Pinza de contacto
E: Compartimiento de la batería
F: Tornillo

GR ΠΙΕΣΕΣ

A: Μαλακά πτερόγυα αφρού
B: Ευέλικτος λαιμός
C: Διακόπτης Έναρξης / Λήξης
D: Συνδετήρας
E: Χώρος μπαταρίας
F: Βίδα

User manual | Handleiding | Anleitung | Manuel d'instructions | Manuale di istruzioni | Manual de instruções | Brugsanvisning | Användningsmanual | Käyttöohjeet | Návod k použití | Návod na použití | Instrukcja użytkowania | Εγχειρίδιο χρήσης

WWW.ORIGINALDOOKY.COM/DOWNLOADS

**IT Ventilatore con clip**

AVVERTENZA! Sempre usare questo prodotto sotto la vigilanza di un adulto. Mai lasciare bambini da soli nel passeggino. Questo prodotto non è un giocattolo. Non lasciare che i bambini ei giochino.

Batterie occorrenti:

2x batterie AA (non incluse). Non mischiare batterie nuove con batterie vecchie. Non mischiare batterie alcaline, standard (zinco-carbone) o ricaricabili (ni-cad, ni-mh, ecc.).

Sostituzione batterie:

Svitare il coperchio delle batterie alla base della clip (D). Togliere le vecchie batterie e sostituirle con 2 nuove batterie AA (non incluse).

N.B.: Sincerarsi che le batterie siano inserite correttamente (+, -). Chiudere il coperchio delle batterie e fissare saldamente con la vite (F).

Avvertenza: Tenere le batterie fuori della portata del bambino. Non lasciare che il bambino abbia accesso alle batterie di questo apparecchio. L'ingestione di una batteria può essere riortale. Tenere il coperchio delle batterie fuori della portata del bambino per evitare il rischio di soffocamento. Non smaltire le batterie nel fuoco e non porle a calore estremo per evitare che esplodano.

ES Ventilador con Clip

ADVERTENCIA! Use siempre este producto con la supervisión de un adulto. No deje nunca niños solos desatendidos en un cochecito. Este producto no es un juguete y no debe permitir que los niños jueguen con él.

**Se requieren pilas:**

2x "AA" pilas (no incluidas). No mezcle baterías viejas con baterías nuevas. No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Para reemplazar la s pilas:

Destornille la cubierta de la Pila en la base de la pinza de contacto (D). Retire las Pilas viejas y reemplácelas por 2 Pilas nuevas "AA" (no incluidas).

Nota: Asegúrese de introducir la Pila correctamente, como en la ilustración (+, -). Cierre firmemente la cubierta de la pila y asegure con el tornillo (F).

Advertencia: Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños. No permita que los niños tengan acceso a las pilas dentro de esta unidad. Tragarse una pila podría ser fatal. Mantenga la cubierta de la pila fuera del alcance de los niños ya que puede ser un peligro de asfixia. No desheche la pila echándola al fuego, ni la exponga a cal or extremo, porque podría explotar.

SV Fläkt med clips

WARNING! Produkten ska endast användas när en vuxen person är närvarande. Lämna aldrig barnet utan uppsikt i vagnen. Denna produkt är ingen leksak och ska inte användas av barn.

Batterier som behövs:

2 x AA batterier (ej inkluderade i produkten vid köp). Blanda inte nya och gamla batterier i produkten. Blanda inte alkaline, standard (Carbon Zink) eller uppladdningsbara (ni-cad, ni-mh etc) batterier.

För att byta batterier:

Skruva upp batteriluckan vid clipsbotten (D). Ta bort gamla batterier och ersätt med 2 nya AA batterier (ej inkluderade i produkten vid köp).

Notera: Säkerställ att batterier är monterade korrekt, som illustrationen visar (+, -). Stäng batteriluckan och skruva fast ordentligt (F).

WARNING! Håll batterier utom barns räckhåll. Låt inte barn komma åt batterierna i denna produkt. Farligt att förtära. Ett batteri kan orsaka inre kemiska brännskador på så lite som två timmar och leda till döden. Kassera använda batterier omedelbart. Håll nya och använda batterier borta från barn. Om batterier har svalts eller placerats inuti någon del av kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

GR Ανεμιστήρας κλιπ

ΠΡΟΒΑΙΟΠΟΙΗΣΗ! Χρησιμοποιείτε πάντα αυτό το προϊόν με επίβλεψη ενήλικων. Ποτέ μην το αφήνετε με παιδιά χωρίς επίβλεψη στο καρότσι. Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι, μην επιτρέπετε να παιδιά να παίξουν με αυτό.

Απαιτούμενες μπαταρίες:

2 x μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται). Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες. Μην αναμειγνύετε μπαταρίες αλκαλικών, τυπικών (άνθρακα-ζιν) ή επαναφορτιζόμενες (ni-cad, ni-mh κ.λπ.).

Πα αντικατάσταση μπαταριών:

Εξβιάστε το κάλυμμα της μπαταρίας στη βάση του κλιπ (D). Αφαιρέστε τις παλιές μπαταρίες και αντικαταστήστε τις με 2 νέες μπαταρίες AA (δεν περιλαμβάνονται).

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά, όπως απεικονίζεται (+, -). Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας και ασφαλίστε καλά με τη βίδα (F).

Προειδοποίηση: Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά. Μην αφήνετε τα παιδιά να έχουν πρόσβαση στις μπαταρίες αυτής της μονάδας. Η κατάποση μιας μπαταρίας μπορεί να αποβεί μοιραία. Κρατήστε το κάλυμμα της μπαταρίας μακριά από παιδιά, καθώς μπορεί να είναι κίνδυνος πνιγμού. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στη φωτιά ή μην την εκθέτετε σε υπερβολική θερμότητα, μπορεί να εκραγεί.

www.originaldooky.com
Bijlestaal 17-19
1721 PT Broek op Langedijk
The Netherlands

© 2021 Xplorys Holding BV. Dooky® is a registered trademark of Xplorys

Designed in Holland - Made in PRC |
Diseñado en Holanda - Fabricado en PRC |
Desenhado na Holanda - Produzido na PRC |
Disegnato in Olanda - Prodotto in PRC

Follow us on



dookyofficial dooky